

Manual de Instrucciones

AQUA eco•wash•light

Sistema de dosificación para lavadora



	HU TRATION - DOVING - DETERGEN & HYSIENE - POOL EQUIPMEN				
D	C E ECLARACIÓN DE CONFORMIDAD				
Empresa:	AQUA S.p.A.				
Dirección:	Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)				
Con la presente dec	lara que los productos:				
	• ECOWASH				
Cumplen las princip	ales exigencias de las siguientes directivas europeas:				
 2014/30/CE de 2 miembros en ma 	 2014/30/CE de 26/02/2014 - Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética – Directiva EMC 				
 2014/35/CE de Estados miembre destinado a utilit TENSIÓN 	 2014/35/CE de 26/02/2014 - Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión – Directiva BAJA TENSIÓN 				
 2011/65/UE de de 31/03/2015 	e 08/06/2011 con su posterior modificación 2015/863 6 - Directiva ROHS III				
 2012/19/UE de eléctricos y elect 	e 04/07/2012 – Directiva RAEE sobre residuos de aparatos rónicos				
La presente declara	ción se emite bajo exclusiva responsabilidad de Aqua S.p.A.				
San Martino in Rio (RE) - 08 settembre 2020				
	Davide Vezzani Gerente de certificacion - Aqua S.p.A. Daude Umai				
AQUA S.p.A. Sodoù segate a diodene a soo ditemerto di Fin S. Natinati (160 - 42018 - Registen la - 11/4 - 4 Fil, 132.1622, 256205 - Hax (120.0522.646160 - 4	area Coccontino Biogra – Cep. Soc. et 10.057.458.00. Bartosetto e Venalo Batologosi Va Dolli, I – Sade operativa Va Bencia, B – Dal Fico e Flyv, D220090250 – Pag. Impreso di FE Contributiona Wawagapa II – emal parazifazi, L				

INDICE

1 II	NTRO		5
1.1	Nor	mativa	5
1.2	Car	acteristica técnica	5
	1.2.1	Tabla características	5
	1.2.2 F	low rate	5
1.3	Con	ntenido del embalaje	5
1.4	Mat	terial para la instalacion	6
2	INSTA		6
2.1	Мо	ntaje en pared	6
2.2	Con	nexión eléctrica	6
2.3	Alin	nentación	6
2.4	Elec	ctrovalvula del kit de fllujo – conector water WATER	7
2.5	Sen	sor de flujo – conector FLOW METER	7
2.6	Sali	da rele	7
2.7	Sali	da alarma– Conector OUT 24V	7
2.8	Son	da Nivel – Conector <i>LEVEL</i>	7
2.9	Con	nsola	7
2.10) Señ	ales máquina lavadora - Conectores S1 a S8	8
2.11	. Ceb	pado	8
2.12	2 Con	nexión Ecowash light - PC	. 8
3	AQUA	WARE PROGRAMA	9
3.1	Me	nú e íconos	10
4	CONF	IGURACION1	3
4.1	Car	acteristica	13
4.2	Pas	o 1 – Conectar USB 1	13
4.3	Pas	o 2 – Configuración sistema1	13
4.4	Can	nbio a la fase de programación1	14
5	PROG	RAMACIÓN1	5
5.1	Pas	o 1 – Conexión USB	15
5.2	Pas	o 2 - Instalación	15
5.3	Pas	o 3 - Lavadora	16
5.4	Pas	o 4 – Producto químico	16
5.5	Pas	o 5 – Configuración	17
	5.5.1 F	iltro de las señales de entrada1	17
	5.5.2 S	Señal de descarga1	18
	5.5.3 F	- Iujo 1	18
	5.5.4 S	Start Programa 1	18

Siste	ema de	e dosificación para lavadoras	Español
5.6		Paso 6 - Calibración	19
5.7		Paso 7 – Programa	20
	5.7.1	Bloque instruccion señal entrada	21
	5.7.2	Bloque Bomba	21
	5.7.3	Bloque Water	22
	5.7.4	Bloque tiempo	22
	5.7.5	Bloque contador	22
	5.7.6	Bloque END	23
	5.7.7	Bloque Rele virtual	23
	5.7.8	Bloque Control Rele virtual	23
	5.7.9	Bloque RESET	23
	5.7.10	0 Bloque STAT	23
	5.7.1	1 Bloques de conexión	23
5.8		Paso 8 - Nombre programas	24
5.9		Paso 9 – Contraseña	24
5.10)	Paso 10 – Estadísticas	25
5.11	L	Paso 11 - Alarma	25
	5.11.	1 Configuración Alarmas	
	5.11.2	2 Alarma mantenimiento Bomba	26
	5.11.3	3 Alarma calibración	
6	TRC	OUBLESHOOTING	27
7	APE	ENDICE 1 - Programas inválidos	28
8	APE	ENDICE 2 - Conexiones	29
9	APE	ENDICE 3 – Ejempio programas	30
9.1		Eiemplo 1:	
9.2		Fiemplo 2:	31
9.3		Fiemplo 3:	32
10		ENDICE $I = Parametros por defecto$	22
10			
11	APE	ENDICE 5 – Inicialización del sistema	34
11.1	L	Procedimiento	

Español



El sistema **eco**•**wash**•*lighha* estado diseñado para la dosificación automática de producto químico para una maquina lavadora. El sistema **eco**•**wash**•*light* es en gradi un equipo sofisticado pensado para caulquier exigencia, gracias a la completa modularidad que se peude ensamblar has un máximo de 8 bombas, con caudales maximos de 20l/h o 100l/h, regulablres entre un 30 y 100%

1.1 Normativa

Nuestras bombasx vienen construidas segun la normativa general vigente y en conformodidad con la siguietne directiva eruropea:

- n° 2014/30/CE " E.M.C.
- n° 2014/35/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE"



En virtud del artículo. 13 del Decreto Ley N º 151 del 25/07/2005 (aplicación de las Directivas 2002/95 / CE, 2002/96 / 2003/108 CE. CE) Se hace saber aue: electrónicos considerados Aparatos eléctricos y no deben ser como residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los centros de acopio diferenciadas adecuadas. El símbolo del contenedor cruzado sobre el producto, el manual de instrucciones o el embalaje indica que el producto está sujeto a las reglas de eliminación contempladas por la legislación. El vertido ilegal del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el Decreto Ley N ° 151 del 25/07/2005. Con el reciclaje y la reutilización de los materiales y otras formas de reciclaje de aparatos usados, se puede hacer una importante contribución a la protección del medio ambiente.

1.2 Caracteristica técnica

1.2.1 Tabla características

Decripción	Modulo centrale	Modulo pompa HF	Modulo pompa LF	Modulo relè	Console standard	5
Alimentación	100 ÷ 240VCA 50/60Hz	24VCC	24VCC	24VCC	24VCC	-
Potencia (max)	130 W	-	-	-	-	
Fusible	3,15 A T (5x20)	-	-	-	-	
Comunicación	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
Dimension en mm (LxAxP)	138x230x138	138x230x138	138x230x138	138x230x138	110x85x35]
Peso (kg)	1	2	1,5	1,5	0,25	

1.2.2 Flow rate

Caudal Max	Caudal Min	Tubo	Presión Max
100 L/H	10 L/H	Santoprene	1 bar
20 L/H	2 L/H	Santoprene	1 bar

Bajo pedido es posible instalar silicona o Pharmed.

1.3 Contenido del embalaje

- Manual Instruacciones
- eco•wash•light
- Kit de fijación
- Kit de flujo

1.4 Material para la instalacion

- Cable 3x1,75mm² para la conexión de alimentación.
- Cable 16x0,25mm² para la conexión de las señales.
- Tubo en PVC 8x12 para la conexión hidráulica de la bomba.
- Tubo ø12mm para la conexión a la salida del kit de flujo

2 INSTALACION

2.1 Montaje en pared

Coloar el sitema eco-wash-light en una pared cerca de la maquina lavadora y seguir las instrucciones.

- Colocar el tornillo en el soporte superior del equipo.
- Alinear el equipo y señalar el otro soporte de la parte superior.
- Hacer los agujeros en la pared y colocar todos los tornillos.
- Colocar el equipo en su posición

2.2 Conexión eléctrica

ATENCION: Antes de seguir con la manipulación del equipo asegurar que esate desconectado de la alimentación.



Verifique siempre con un multimetro todas las conexiones electricas del sitema eco•wash•light. La aplicación de una tensión equivocada puede dañar el equipo y no esta cubierto por la garantía. El siguiente manual debe ser siempre una referencia para cualquier conexión eléctrica. Todas las conexiones deben ser llevadas a cabo según la ley local en material de instalación eléctrica.

POWER		
RELAY * S1 * S2 * S3 * S4 * S5 * S6 * S7 * S8	H: High L: Low III JP1 LH III JP2 LH III JP3 LH III JP4 LH III JP12 LH III JP13 LH III JP14 LH III JP15 LH	RS-232 RS-232

2.3 Alimentación

En el conector $m \sim \infty$ de la placa se conectara una tensión entre 100 y 240VCA - 50/60Hz.

Español

2.4 Electrovalvula del kit de fllujo – conector water WATER

Sul morsetto *WATER* collegare l'elettrovalvola del flussaggio (tensione 24VCC).

2.5 Sensor de flujo – conector FLOW METER

En el conector *FLOW METER* conectaremos el sensor que se encuentra en el kit de flujo, respetando los colores:

- Conector **S** conectar el hilo **AZUL**
- Conector +5V conectar el hilo ROJO
- Conector masa conectar el hilo NEGRO

2.6 Salida rele



El conector **RELAY** es un contacto libre de pontecial (sin tensión) y es posible programarlo NA o NC. Es posible utilizar el **RELAY** para tener una tensión igual a la de alimentación. Para ello realizaremos la conexión tal y como se muetra en la figura muestra.

2.7 Salida alarma– Conector OUT 24V

Es una salida de repetición de alarma que entrega una tensión en impulsos (1 segundo ON y 1 segundo OFF) a **30VCC con una potencia maxima de 500mA.** Es una salida típica para la utilización de una sirena o luz de alarma.

Para realizar el conexionado el conectar el positivo en el conector 24V y el negativo en S.

2.8 Sonda Nivel – Conector LEVEL

En la entrada sonda de nivel podemnos conectar los sensores de nivel en paralelo. (contacto on/off, SIN TENSIÓN).

En la entrada de nivel hay un filtro programble por defecto es 5 segundos.

2.9 Consola

Conectar el cable de la consola en el conector **Console Standard** y verificar que el puente JP22 esta en la posición 1200hm.

2.10 Señales máquina lavadora - Conectores S1 a S8

En los conectores **S1...8** conectaremos las señales provenientes de la máquina lavadora. En modo relé, la última señal que la máquina activa durante la secuencia de dosificación (señal de drenaje) debe conectarse al terminal s8.

El sistema **eco**-**wash-light** tiene a disposición 8 entradas opto-aisladas y compatible con casi todo tipo de señales electricas ya sean alterna o continua. El sistema trambién tiene un puente para cada una de las entradas de señal Ç(JP1,JP2,JP3,JP4,JP12,JP13,JP14,JP15), que nos serviran para que el sistema reconozca la señal.

- Posición del puente HIGH En esta posición si conectamos: Señales de 110VCA o 230VCA.
 Posición del puente LOW
- Posicion del puente LOW
 En esta posición si conectamos: Señales de 12VCC o 24VCA

La posición seleccionada en el puente debe coincidir con la configuración software del equipo; ya que esta programación es única para todas las entradas.

Para las señales continuas se debe respetar la polaridad tal y com se indica.

2.11 Cebado

Pulsadores de cebado.



En fase de instalación, después de realizar el cebado, verificar que el tubo de aspiración e inyección esta completamente llenos de producto. Revisar que no exista aire en los tubos.

2.12 Conexión Ecowash light - PC

Pararealizar la programación se debe conectar el eco-wash-light cn un pc a través de un cable usb-microusb:







Instalar el programa "EcoWash Total" (AQUAware for Ecowash). Ejecuta el programa haciendo clic en el Icono en el escritorio. La siguiente ventana aparecerá:

Tipo de aparato	Operación
C EcoWash	C Configuración y Programación
C EcoWash Light	C Solo Programacion

Seleccione el tipo de dispositivo "EcoWash Light" y:

- Operación "**Configuración y programación**" para realizar la configuración y luego la programación del sistema.
- Operación "Solo programación" para realizar la programación de sistemas ya configurados.

Después de unos segundos, se abre la siguiente ventana (Configuración y programación):

and AQUAware for Eco-Wash/E.W.Light " "Default"					
Archivo Configuraciones Descargar/Cargar ?					
🥐 👍 🔚 🕀 🎡 🗶 🔩 🍁 🧈 🗎 🗐 🛍 🥔 🥔 🗁 🔮					
Q Q 4 X Q R Z Q L A					
Configuración Programación					
CNS.1 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 S 1					
Características bloqueo Tipo Estándar : Número de Bombas 1 :					

Español

O esta ventana (Solo programación):

	🕀 🕳 🔮 🔹	🌉 😪 🚊 🇈 🔘	日间日	t	Ø 🤅
	🔞 📠 🗵 🞦 I	A 14			
stalación Lavadoras	Productos químicos Aju	stes Calibración Programas	Nombres program	mas Contraseña	Estadísticas Alarmas
Cliente Nombre		Dirección			
CP	Ciudad		Provincia	-	
País		Descuento (%) 0.0 📫			
Contacto		=:			
Nombre					
Teléfono		Fax			
Email					
Notas					
0					
Sistema					
Número de lavadoras	1 Número de bo	mbas 1			

3.1 Menú e íconos

En la parte superior de la ventana hay un menú de texto:

AQUA	vare for Eco-Wash/E.	W.Light "" "Default"	
Archivo	Configuraciones	Descargar/Cargar	?

Debajo del menú de texto, se muestran los siguientes iconos; algunos se muestran o se usan solo durante la fase de programación:



La descripción de los elementos del menú y la primera línea de iconos se muestra en la siguiente tabla:

MENÚ	ICONO	DESCRIPCIÓN
Archivo -> Nuevo	*	Abre un nuevo proyecto con los parámetros por defecto(ver Apéndice 4).
Archivo -> Abrir		Abre un proyecto que ya se había guardado en el disco.
Archivo -> Guardar		Guarda el proyecto.
Archivo -> Guardar con nombre	Z	Guarda el proyecto con un nombre.
Archivo -> Cambiar el número de lavadoras / bombas	ŧ	Le permite cambiar la cantidad de lavadoras y / o bombas en un archivo de proyecto.
Archivo -> Imprimir		Solo en fase de programación: imprime el informe de las estadísticas y alarmas, o los programas configurados.
Configuraciones	-	Le permite ver / modificar las configuraciones del programa (por ejemplo, selección de idioma y directorio, propiedades del puerto serie / USB).
	*	Indica que el sistema eco-wash-light está detenido. Puede volver a activarlo haciendo clic en el icono.
	*	Indica que el sistema eco-wash-light está encendido. Se puede detener haciendo clic en el icono.
		Indica que la conexión usb está deshabilitada. Al hacer clic en el icono, activará la comunicación usb.
		Indica que la conexión usb está activa.
Descargar/Cargar ➔ Descargar		Permite la descarga, es decir, la lectura de la configuración del dispositivo.
Descargar/Cargar ➔ Cargar	4	Permite la carga, es decir, la transferencia de la configuración establecida al dispositivo.
Descargar/Cargar ➔ Verificaci <u>ó</u> n		Solo en la fase de programación: hace una comparación entre los datos almacenados en Ecowash light y los que se muestran.
	2	Cancela el programa de lavado abierto.
		Copia el programa de lavado abierto.
	Ē	Pega en el programa de lavado abierto.
	Ø	Indica el estado de validez de la información presente en la página actual y, al hacer clic en el icono, le permite ver la validez de la información en las distintas páginas.
	<u>┣</u> ╃┩ ॎ	la página actual y, al hacer clic en el icono, permiten visualizar el origen de la información presente en las distintas páginas.

	Indica el estado de modificación de la página actual y, al hacer clic en el icono, le permite ver el estado de edición de las distintas páginas.
?	Muestra las versiones de software y (si la conexión con el dispositivo está activa), también muestra las versiones de firmware en el dispositivo.

La descripción funcional de los iconos en la segunda línea se muestra en la siguiente tabla:

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Abre la pestaña de los datos de la instalación (nombre, dirección, teléfono, etc.).
	Abre la pestaña de los datos de la lavadora (marca, capacidad, etc.).
-	Abre la pestaña de los datos de los productos químicos.
X	Abre la pestaña de las configuraciones del sistema eco-wash-light.
FA	Abre la pestaña de la calibración de las bombas.
	Abre la pestaña de Programas.
7	Abre la pestaña de introducción de los nombres de los programas.
2	Abre la pestaña de la contraseña del sistema.
	Abre la pestaña de las estadísticas.
	Abre la pestaña de las configuraciones de las alarmas.

DESCARGAR Y CARGAR OPERACIONES PUEDEN REALIZARSE SÓLO DESPUÉS DE UNA PAUSA DEL SISTEMA (LUZ ROJA), Y LA SITUATIÓN SE MUESTRA POR UNA "BARRA DE PROGRESO".

Español

4 CONFIGURACION

4.1 Caracteristica

El programa permite hacer la configuración del equipo instalado con los siguientes parametros:

- El número de bombas
- El tipo (100 l/h 20 l/h) y el caudal.
- Si hay consola o no
- El tipo de señal (12 V / 24 V/ 110 VCA /230 VCA)

Los bloques del sistema pueden tener diferentes colores.

- Color BLANCO, el bloque existe en el sistema.
- Color GRIS, el bloque no esta en el sistema.
- Color AZUL, el bloque seleccionado. Abajo sus caracterisitcas.

4.2 Paso 1 – Conectar USB

Después de presionar el icono is a birar una nueva ventana donde se pedira la contraseña.

- Confirmar la conexión.
- Si el equipo responde se le pedirala contraseña.
- Colocar la contraseña en formatu de 4 números.

Constraseña por defecto 0000.

4.3 Paso 2 – Configuración sistema

Si se realiza la primera configuración en el equipo se debe realizar el <u>reset de la programación</u> (pulsando "Avvio" al lado de Reset Programción), el cual durara algunos segundo.

Para realizar modificaciones en el sistema necesita colocarlo en pausa; el estado viene marcado por un semaforo:

- <u>Semaforo verde: sistema activo;</u>
- Semaforo rosso: sistema en pausa;;

Para cambiar el estado del semaforo, se debe presionar encima de él.

Para configurar el equipo que esta montado se debe configurar:

- El número y la tipologia de la bomba.
- La tipologia de las señales.
- Configuración de la consola.

Configuración de la bomba.

Colocar el número de la bomba que compone el sistema, pulsando la telca UP/DOWN al lado del texto "Número Bomba".

Colocar la tipologia de la bomba:

Seleccionar el bloque de la bomba (P) y en la caracteristicas del bloque colcoar el tipo de bomba (LF o HF) y el caudal deseado.

- LF: caudal máximo 20 l/h
- HF: caudal máximo 100 l/h

Signal configuration

Seleccionar el bloque de señales (**S**) y en las caracteristicas colocar el tipo de señal electrica que le va a llegar de la máquina lavadora. Se puede selecionar una de las siguiente opciones:

- 12 V
- 24 V

Español

- 110 Vca
- 230 Vca

una vez terminada la configuración se debe realizar la subida de datos al equipos, para ello selecionamos re Descargar/Cargar \rightarrow Cargar o presionar en el icion Cargar $\stackrel{\checkmark}{\rightarrow}$).

Configuración Consola

Colocar la presencia o no de la consola. Con las teclas UP/DOWN después de selecionar el bloque consola (**CNS.**). Si puede selecionar:

- Standard
- NC (No conectada)



- En presencia de producto que pueda desprender gas se aconseja de utilizar la siguiente velocidad mínima:
 - a. LF (20L/H): funcionamiento al 100%
 - b. HF (100L/H): velociddad mínima 40%

4.4 Cambio a la fase de programación

Al final de la fase de configuración, es posible pasar a la fase de programación del sistema simplemente haciendo clic en la pestaña "Programación":

Archivo	Configuraciones	Descargar/Cargar
ا. 🛃		🔮 🔹 🌉 Q
00	0X6	a / 0 W
Configura	ción Programación	1



El software "AQUAware for Ecowash" permite gestionar totalmente el sistema eco-wash-light. A continuación encontrará los pasos necesarios para programar el sistema.

5.1 Paso 1 – Conexión USB

68 Si el software está cerrado, inícielo (consulte el capítulo 3). Después de apretar el icono nueva ventana.

se abrira una

- Confirmar la conexión.
- Si el equipo responde se le pedirala contraseña. .
- Colocar la contraseña en formatu de 4 números. .



Constraseña por defecto 0000.

M.
(7

Para realizar cambios se debe colocar el esitema en pausa presionando el semaforo.

5.2 Paso 2 - Instalación

En la pestaña Instalación se pueden introducir todos los datos del cliente; si se desea obtener un informe correcto de las estadísticas, es necesario introducir el descuento.

AQUAware for Eco-Was	ssh/E.W.Light "" "Default"	X
Archivo Configuracion	ones Descargar/Cargar ?	
	🕀 🛶 🖞 🐲 📕 Q 🛊 🍜 🔘 🕽 🗍 👘 🛛 🟉 🥬	0
	🕼 🚍 🗷 🎦 📊 🛕	
	🗩 🧰 🦛 😜 🛀 🦏 🦇	8
Cliente	Productos du micos Alustes Calibración Programas Nombres programas Contrasena Estadisucas Alamas	
Nombre	Dirección	
CP	Ciudad Provincia	
País	Descuento (%) 0.0 👘	
Contacto		
Nombre		
Teléfono	Fax	
Email		
Notas		
E.		
Sistema		
Número de lavadoras	1 Número de bombas 1	
1		
		1

5.3 Paso 3 - Lavadora

En la pestaña Lavadora se introducen los datos de la lavadora; si se desea obtener la lectura directa de la dosificación de las bombas en g/kg, es preciso introducir la capacidad en la pestaña Programes.

Es posible ajustar la activación de carga parcial (check casilla correspondiente), que permite efectuar un lavado del 25% o al 50% o al 75% de la capacidad de la lavadora.

ag AQUAware for Eco-Wash/E.W.Light "" "Default"	
File Options Download/Upload ?	
😚 🕡 🖬 🗖 🕀 🚔 🎊 🐲 🌉 🌏 🏨 🐣 ⊘ 📄 💷 🛍	<i>0</i> 🕒 🖉
😡 🖾 🍝 💥 🕲 📼 🗷 🞦 🔚 🌲	
Installation Washers Chemicals Settings Calibration Programs Programs names Password Statistics Alarms	
Washer 1	
Washer Brand Name	
Model	
Load Capacity (Kg) N.A. 🗧 Enabling partial load	
J	

16

5.4 Paso 4 – Producto En la pestaña Productos químicos se asocian los productos químicos a las diferentes bombas.

chivo Configuraciones Descargar/Car	gar ?	
)	N Q 🛊 🍛 🔘 🗎 🗍	n 🖉 🍋
	LI A	
		1
nstalación Lavadoras Productos químicos A	justes Calibración Programas Nombres pro	gramas Contraseña Estadísticas Alarmas
Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bo	mba 5 Bomba 6 Bomba 7 Bomba 8	
Nombre del producto Ninguno	Productor	Agenda productos químicos
Descripción		
Costo (euro/kg) 1.00 🛨		
Densidad (g/l)		
Concentración (%) 100 -		

Por otra parte (presionand en el boton Agenda Productos Quimicos) es posible añadir/ modificar/eliminar un producto químico de una lista. En el caso de actualizar la version de SW del programa Aquaware, antes de desinstalar el programa antiguo, se recomienda guardar el archivo prodottiChimici.txt, y, después de la nueva instalación copiarlo en el nuevo directorio del Aquaware.

Para eliminar un producto, se debe seleccionar la fila completamente, para ello presionamos en la primera columna de color gris y después presionamos el boton Cancella Prodotto.

Es posible (presionando el boton Agregar Poducto a Maquina) actualiza el producto leyendo directamente el del equipo.

Ninguno 100 100 1.00 Hipoclotto 1000 100 1.00 Detergente 1000 100 1.00 Acalino 1000 100 1.00 Suavizante 1000 100 1.00	Producto químico	Descripción	Productor	Densidad (g/l)	Concentración (%)	Costo (euro/kg)
Hipoclorito 100 <th< td=""><td>Ninguno</td><td></td><td></td><td>1000</td><td>• 100 •</td><td>1.00</td></th<>	Ninguno			1000	• 100 •	1.00
Detergente 100	Hipoclorito			1000	• 100 ·	1.00
Acalino 100 100 1.00 Suavizante 1000 100 1.00	Detergente			1000	• 100 •	1.00
Suavizante 100 🗾 100 🗾 1.00	Alcalino	-		1000	• 100 •	1.00
	Suavizante			1000	• 100 · ·	1.00

5.5 Paso 5 – Configuración

En la pestaña **Ajustes** se programan: la duración del filtrado en las señales de entrada, el tipo de señal de descarga, la modalidad de funcionamiento de la electroválvula del kit de limpieza y la puesta en marcha automática de los programas de lavado.

nivo Configuraciones Descargar/Cargar ?							
	同じる				6) 🧧	3
talación Lavadoras Productos químicos Ajustes Calibración Programas	Nombres programas Contraseñ	a Esta	adístic	as A	lamas	1	
avadora 1 Calibración / Cebado							
Ajustes		S1	S2	S3	S4	S5	Ŀ
Filtro de señales de entrada (s) 5 📩	-	(1)	(2)	(4)	(8)	(16)	1
Señal de descarga N.A. 💌	Programa 1		1	-	1	1	ł
Fluio	Programa 2	-	31	-	1.	-	ł
Funcionamiento Automático 👻	Programa 3	N.	M	1	1.1	1	ł
Morio Trempo 👻	Programa 4	1	1	1	1	1	ł
	Programa 5			14	L		ł
Duracion enjuague (s) 0	Programa 6		V	V	10		ł
Iniciar programas	Programa 7	1	V	2	E.		ł
Tipo Estándar 💌	Programa 8						l
Señal 0 🕂	Programa 9				9		
Divisor 2	Programa 10		V		V		L
	Programa 11	1	1		2		
Tiempo de espera (s) 5	Programa 12			•	$\overline{\mathbf{v}}$		1
Tipo combinación Binaria fija 🚽	Programa 13	1	Π		•		1
	Programa 14		V	•	V		1
	Programa 15	1	1	V	1	Г	1
		-	1	-	-	-	1

5.5.1 Filtro de las señales de entrada

Es el tiempo mínimo durante el cual una señal debe permanecer alta, para que sea reconocida como activa. Este parámetro previene una dosificación excesiva durante las peticiones de agua por parte de la máquina y durante las diferentes fases de lavado.

Se puede programar un tiempo de 0 a 99 segundos; el valor por defecto es de 5 segundos.

5.5.2 Señal de descarga

Se puede programar el tipo de señal de descarga de la lavadora, si se desea utilizar esta señal para sincronizar las fases del programa de lavado.

Los parámetros posibles son N.A. (Normalmente Abierto) o N.C. (Normalmente Cerrado):

- **N.A.**: cuando la máquina está encendida pero no está ejecutando ningún programa de lavado, el módulo de señales tiene el LED de la señal de descarga (#8) encendido.
- **N.C.**: cuando la máquina está encendida pero no está ejecutando ningún programa de lavado, el módulo de señales tiene el LED de la señal de descarga (**#8**) apagado.

5.5.3 Flujo

Si la modalidad de funcionamiento del sistema es a "Programa" resulta posible configurar el tiempo de apertura de la electrovalvula del kit de flujo de forma manual o en modo automático. En modalidad Rele el modo de funcionamiuento de la electrovalvula será solo en automático.

Manuale

En este caso hay que considerar la electroválvula como una bomba; para gestionar su apertura es preciso utilizar el bloque de instrucción WATER en la fase de programación.

Automático (Aconsejada)

El sistema gestiona automáticamente la apertura de la electroválvula, activándola en el preciso momento en que empieza a funcionar una bomba, y manteniéndola abierta durante toda la dosificación + el tiempo de Duración programado. El tiempo de **Duración** de la electroválvula depende de los siguientes parámetros:

- Funcionamento Automático Modo Tiempo El tiempo viene directamente seteado en el parametro Duración.
- Funcionamento Automático Modo Litros
 El tiempo de funcionamiento vendrá impuesto por la cantidad e litros que coloquemos. En este caso el sistema una vez ha terminado de dosificar cuenta los litros que han pasado a trav´ñes del kit. Para seleccionar este modo es impescindible tener el sensor de flujo.

5.5.4 Start Programa

Esta configuración permite seleccionar el tipo de activación de los programas de lavado, si el sistema funciona en modo "Programa". Las 3 activaciones posibles son: Standard, Combination Autostart y Timed Autostart. El inicio automático combinado y el inicio automático temporizado solo se pueden usar con lógica de tarjeta perforada o máquinas administradas electrónicamente. En este caso, es posible identificar un programa de lavado mediante una combinación de señales o con el tiempo de activación de una de las señales de entrad

Estandard

En la pestaña Configuración, seleccione Estándar. El usuario puede seleccionar el programa de lavado desde la consola estándar.

Autostart con combinación fija

En la pestaña Configuración, seleccione Combinación de inicio automático y elija como una combinación de tipología "Binario fijo". En el lado derecho de la pantalla, encontrará una tabla con las combinaciones de señales que identifican de forma única los programas de dosificación. Cuando se activa una señal, el sistema activa un temporizador que dura tanto como el valor establecido en "Tiempo de espera". Cuando se agota el tiempo del temporizador, las señales activas identificarán el programa a ejecutar, de acuerdo con las correspondencias de la tabla mencionada anteriormente.

Autostart con combinación programable

En la pestaña Configuración, seleccione un inicio automático de tipo "Combinación" en una tipología de combinación "Programable". En el lado derecho de la pantalla, encontrará una tabla en la que podrá asociar las combinaciones de señales a los programas de dosificación. En este caso, la tabla está en blanco y es necesario definir las combinaciones de señales que activan un programa determinado marcando las casillas. La activación de un programa es idéntica a la descrita en "Inicio automático de combinación fija" y, por lo tanto, es necesario establecer el parámetro "Tiempo de espera". En caso de que establezca combinaciones idénticas para diferentes programas, solo se activará el primer programa correspondiente.

Autostart a tiempo

Seleccione "Inicio automático". En este caso, elija una señal de entrada y un divisor. Estos parámetros se utilizarán para distinguir los diferentes programas. Por ejemplo: si está configurando la señal 1 y el divisor es 3, el sistema ejecuta un programa de lavado especial según el tiempo de activación establecido para la señal 1.

Señal 1 activa durante 15 segundos 15: 3 = 5 => el sistema ejecuta el programa 5.

Señal 1 activa durante 29 segundos 29: 3 = 9.6 => el sistema ejecuta el programa 10.

Un divisor es mayor que 2, para una discriminación más fácil de los tiempos de activación de los programas.

5.6 Paso 6 - Calibración

En la pestaña **Calibración** deben configurarse los caudales de las bombas<u>; la calibración, junto con los</u> datos de los productos químicos, permite ver los g/kg de producto dosificado y las estadísticas expresadas en kg de producto. Se aconseja efectuar la calibración utilizando el producto que la bomba específica deberá dosificar.



Para efectuar la calibración correctamente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

- 1 Cebe la bomba, de forma tal que el producto salga por el racor de impulsión.
- 2 Ponga un contenedor, de por lo menos 2 litros, en la impulsión de la bomba.
- 3 Haga clic en el icono de la bomba que se desea; se abre una ventana.



4. En esta ventana, haga clic en la bomba, que se pondrá de color verde; la bomba seleccionada iniciará a dosificar durante 60 segundos.

Español



- 5. Al terminar, reponga los litros de producto que ha dosificado la bomba.
- 6. Repita los pasos del 1 al 4 para cada bomba.

La calibración puede ser interrumpida después de la finalización de los 60 segundos, presionando con el mouse en el icono de la bomba.

5.7 Paso 7 – Programa

En la pestaña Programmi es posible configurar en 2 modalidades. Relè o a Programa.

Rele: Para cada señal de entrada proveniente de la lavadora, es asociada a una bomba,como se muestr: señal 1 - > bomba 1, Señal 2 -> bomba 2 y asi con todas.(Este modo no es programable). La última señal que la máquina activa durante la secuencia de dosificación debe conectarse al terminal s8; sirve para indicar al sistema que la secuencia de dosificación finaliza. En este modo, los tiempos de dosificación de las bombas dependen de la duración de las señales.

Los tiempos de dosificación deben ser programados en los tiempos de duración de la señal.

Programa: En esta modalidad se debe configurar el programa de lavado, posicionando los bloques de instrucición (se encuentran en la parte izquierda de la pantalla) en la ventana de edición se encuentra en la parte derecha.



Se pueden programar hasta un máximo de 20 programas de lavado. La ventana editor consta de 15 filas y 7 columnas, para un total de 105 celdas; en cada fila pueden introducirse hasta 7 bloques.

Para posicionar un bloque en la ventana editor basta con hacer clic en el bloque deseado y luego en la celda seleccionada (el bloque aparecerá dentro de la celda).

Así pues, en la modalidad de programa se deben combinar los bloques de instrucciones junto con los bloques de conexión para poder describir el programa de lavado. Además se puede borrar/copiar y pegar un programa mediante los tres iconos



El sistema **eco-wash-light** analiza el contenido de la ventana editor, que corresponde al programa actual, analizando todos las filas en paralelo. El ciclo del programa termina cuando el sistema encuentra en uno de los renglones el bloque de instrucción END.

5.7.1 Bloque instruccion señal entrada



Esta instrucción indica al sistema que debe controlar la señal en entrada asociada al mismo. Si la señal está activa (presencia de tensión) durante más tiempo del programado en el filtro de señales de entrada (véase punto 5.5.1), el sistema ejecuta el bloque de instrucción sucesivo.

5.7.2 Bloque Bomba

Esta instrucción indica al sistema que es preciso activar una bomba.

En esta instrucción se debe colocar el número de la bomba, el tiempo de retardo (activación) y el dosaje expresado en gr/Kg. En automático, en la casilla Dosaje Efectivo viene calculado los os de dosaje:

segundos de dosaje:

Características bloqueo Número bomba	1 🗄
Retraso de la bomba (s)	0 🗄
Dosaje deseado (g/kg)	0.2 🔅
Dosaje efectivo (s; g/Kg)	11; 0.2

Para el calculo correcto de los gr/kg-Segundos de dosaje es imprescindible que se ajusten correctamente los siguientes parametros:

- Capacida lavadora
- Producto químico asociado a la bomba
- Calibración de la bomba

Si una de estas condiciones no esta bien ajustada, aparecera un iciono de peligro.

Número bomba	1 🛨			
Retraso de la bomba (s)	0 🕂			
Dosaje deseado (g/kg)	0.2 🕂 🔥			
Dosaje efectivo (s; g/Kg)	11:0.2			

Posicionando el mouse encima de este icono se vera visualizado el mensaje. El programa ejecuta la instruccion siguiente al terminar el dosaje de la bomba

Ahora podemos dar un pequeño ejemplo utilizando las instrucciones expuestas:



Al activarse la señal #1, el sistema controla el tiempo de activación. Si el tiempo de activación es mayor que el filtro de las señales de entrada, el programa activa la bomba #1 con un retardo de 10 segundos, por un tiempo de dosificación de 30 segundos. Al terminar la dosificación de la bomba #1, el programa activa la bomba #2 por un tiempo de dosificación de 20 segundos.

Si se desea hacer funcionar dos bombas al mismo tiempo, conéctelas de la siguiente manera:



Al activarse la señal #1, el sistema controla el tiempo de activación. Si el tiempo de activación es mayor que el filtro de las señales de entrada, el programa activa al mismo tiempo la bomba #1 para un tiempo de dosificación de 20 segundos, y la bomba #2, para un tiempo de dosificación de 30 segundos. Cuando el tiempo se agota, si laseñal S1 está todavía activo, se ejecutará la secuencia denuevo, es necesario, sin embargo, que el contador de tiempo en una "línea ("línea principal") es mayor que el temporizador en" líneas derivadas"(que puede ser omitido), para tener un funcionamiento eficaz en paralelo.

5.7.3 **Bloque Water**



Cuando el sistema encuentra este blogue de instrucción, abre la electroválvula (permite el paso del agua) del kit de limpieza para los segundos o los litros programados en "Tempo/Quantità (tiempo/cantidad dosificación). "Tempo/Quantità dosaggio" (tiempo/cantidad dosaggio" dosificación) expresa los segundos de apertura si la limpieza es de tipo manual y por tiempo, mientras que si se ha programado una limpieza manual y por litros, expresa la cantidad (en litros) de líquido que la electroválvula deja pasar antes de interrumpir el flujo.

El programa ejecuta el bloque de instrucción sucesivo al terminar la apertura.

Bloque tiempo 5.7.4



Cuando el sistema encuentra este bloque de instrucción espera durante el tiempo programado en el mismo (expresado en minutos) y pasa entonces al bloque sucesivo.

Bloque contador 5.7.5

-1	C		r-
-	1200	100	H
	1 2	3	

El sistema aumenta el valor del contador si se ha activado la señal asociada al bloque (es preciso asociar una señal al bloque de instrucción contador). Al alcanzar el valor de umbral definido (la señal se ha activado un número de veces equivalente al valor del umbral), el programa pasa al bloque sucesivo y pone en cero el contador.

5.7.6 Bloque END



Cuando el sistema encuentra este bloque de instrucción, el programa en ejecución termina y regresa a la modalidad de espera actualizando todas las estadísticas.

Esta instrucción se espera que laelectroválvula se cierra cuando el lavado se ajusta automáticamente, antes de terminar el programa en ejecución.

5.7.7 Bloque Rele virtual



Cuando el sistema encuentra este bloque, pone en 1 el estado asociado al mismo. Cada bloque se identifica con un número de relé y se caracteriza por su estado (estado en 1: el programa ha encontrado el bloque; estado en cero: el programa no ha encontrado el bloque). Este tipo de bloque es útil para comprobar si el sistema ha ejecutado un determinado renglón del programa.

5.7.8 Bloque Control Rele virtual



Cuando el sistema encuentra este bloque, controla el estado del bloque de instrucción condicional asociado al mismo (número relé). Al programar el "Estado activo" en 1, el sistema controla el estado del bloque de instrucción condicional asociado; si está en 1 se pasa al bloque de instrucción sucesivo. Al programar el "Estado activo" en 0, el sistema controla el estado del bloque de instrucción condicional asociado; si está en 0 se pasa al bloque de instrucción sucesivo.

		1	2	3	4	5	6	7	-
		S 1	P_1	RL 1	T	1			
	1	~~~~~		-2-	$ \bigcirc$				
		S 2	RL 1	P_2	-				
ľ	2	~~~~	~~~		END				
									F

En este ejemplo la bomba n.2 dosificara siempre después de la bomba 1 no obstante la señal 2 puede llegar antes que la señal 1, en cuanto al dosaje de la bomba 2 esta condicionado a la bomba 1. El rele 1 se activa en la primera linea de programa (despues del dosaje de la bomba1) y se controla (RL 1 segunda linea) si esta activo o no en la segunda linea. Entonces la bomba 2 dosificara solo cuando el RL1 este activo, lo que significa que el equipo ha pasado primero por la primera linea, es decir, que la bomba 1 ha dosificado.

5.7.9 Bloque RESET



Cuando el sistema encuentra este bloque de instrucción, pone en cero los estados de todos los bloques de rele virtua presentes en el programa, en el caso de uso de un único programa de lavado.

5.7.10 Bloque STAT



Cuando el sistema encuentra este bloque de instrucción, actualiza las estadísticas, en el caso de uso de un único programa de lavado. No utilice esta instrucción si en el programa está ya la instrucción END.

5.7.11 Bloques de conexión

Además, hay a disposición 6 bloques de conexión para conectar los diferentes bloques de instrucciones.



No se puede insertar el bloque conector en la primera columna, de lo contrario el programa mostrará un signo de exclamación rojo.

Español

5.8 Paso 8 - Nombre programas

En la pestaña *Nombres programas* se pueden configurar los nombres de 20 programas. Cada nombre puede tener un máximo de 12 caracteres.

istalación Lavadoras Prod Lavadora 1	uctos químicos Ajustes Calibración Programas Nombres pro	gramas Contraseña Estadísticas Alarmas
Programa 1	Programa 11	
Programa 2	Programa 12	
Programa 3	Programa 13	
Programa 4	Programa 14	
Programa 5	Programa 15	
Programa 6	Programa 16	
Programa 7	Programa 17	
Programa 8	Programa 18	
Programa 9	Programa 19	
Programa 10	Programa 20	

5.9 Paso 9 – Contraseña

En la pestaña **Contraseña**, se puede configurar una nueva contraseña de acceso (4caracteresnuméricos); 24 por defecto es 0000.

age AQUAware for Eco-Wash/E.W.Light *** "Default"	
Archivo Configuraciones Descargar/Cargar ?	
📝 🤳 🖬 🖉 🚔 🎡 🤹 🌉 😪 👾 🕗 🔘 🗎 🗐 🛍	90
😡 🖸 🔞 💥 🚳 🛲 🗵 🖂 🔚 🕌 🌲	
Instalación Lavadoras Productos químicos Ajustes Calibración Programas Nombres programas Contraseña Estadís	ticas Alamas
Administrador	
Vieja Mostrar contraseña	

Español

5.10 Paso 10 – Estadísticas

En la pestaña de las **Estadísticas** se pueden leer todas las estadísticas de las bombas y de los programas ejecutados. Además se pueden guardar los datos en un archivo en formato TXT, imprimir un informe o efectuar un reset.

hivo Configuraciones D	escargar/Cargar ?					
	i 心 🔶 🔜 🌘	1 🖬 🌛 🕑				0
		ù				
	L ZZ 🛄 🖉					
talación Lavadoras Producto	os químicos Ajustes C	alibración Programa:	s Nombres program	as Contraseña Es	tadísticas Alarmas	
avadora 1						
Lavados Bombas						
Último restablecimiento	Programa	Lavados totales (kg)	Lavados al día (kg)	Lavados costo total (euro)	Lavados costo al día (euro)	ŀ
Restablecimiento	Todos	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
Actualizar	1	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
	2	N.D.	N.D.	0.00	0.00	Ш
	3	N.D.	N.D.	0.00	0.00	L
	4	N.D.	N.D.	0.00	0.00	11
	5	N.D.	N.D.	0.00	0.00	Ш
	6	N.D.	N.D.	0.00	0.00	11
	7	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
	8	N.D.	N.D.	0.00	0.00	H
	9	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
	10	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
	11	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
	12	N.D.	N.D.	0.00	0.00	1
				Constanting and the second	The second	1

5.11 Paso 11 - Alarma

En la pestaña **Alarmas** se puede administrar la configuración de las alarmas y acceder al historial de las alarmas que se han activado en el sistema. Además se pueden guardar los datos en un archivo en formato TXT, imprimir un informe o efectuar un reset.

chivo Configuraciones Desca	rgar/Cargar ?			
	👌 🕸 📕 Q 🖬 🍜 🔘 1			0
	- m i i h			
0 6 🛆 🖗 🛲 /				
nstalación Lavadoras Productos qu	ímicos Ajustes Calibración Programas N	lombres programas Cont	traseña Estadísti	icas (Alarmas)
Alarmas	Inclusion and Res. Transfer	Último restabl.	Res	stablecim Actualiz
		Fecha	Tino alarma	Duración
Entrada de nivel N.A. 💌	Filtro entrada de nivel (s) 5	(DD:MM:YYYY)	nho alanna	(HH:MM:SS)
Salida relé N.A. 💌	Zumbador Si 👻			
Pausa del programa por alarma de nivel No 💌				
Mantenimiento de las bombas				
Período de mantenimiento tubos (días	s) N.D. 🛨			
Visualización alarma	No			
Último mantenimiento tubos	realizado			
Calibración de las bombas				
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (día	ss) N.D. 🛨	1		
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (día Visualización alarma	is) N.D. ÷			
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (dia Visualización alarma	ND. +			
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (día Visualización alarma	ND.			
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (día Visualización alarma	ND. +			
Calibración de las bombas Período de recalibración bombas (día Visualización alarma	ND			
Calibración de las bombas Periodo de recalibración bombas (dia Visualización alarma	ND			

5.11.1 Configuración Alarmas

Se pueden efectuar las siguientes configuraciones:

- Activar o desactivar la alarma de flujo. Esta alarma controla el paso del agua en el kit de limpieza.
- Especificar si las sondas de las alarmas de nivel son de tipo NA (cuando el producto se ha agotado la sonda es un corto circuito) o NC (cuando el producto se ha agotado la sonda es uno abierto). Todas nuestras sondas son de tipo NA.
- Configurar la salida de relé de alarma como NA (cuando hay una alarma el contacto del relé está en ON, creando un corto circuito) o NC (cuando hay una alarma el contacto del relé está en OFF, creando uno abierto). Por defecto es NA.
- Configurar los impulsos del sensor de flujo; se aconseja dejar el valor configurado.
- Configurar el filtro de las señales de alarma para evitar que se reconozcan falsos contactos como señales de alarma.
- Activar o desactivar el zumbador para los avisos de alarma. Dicho zumbador se encuentra en la consola estándar.
- Activar o desactivar la parada de las bombas durante la activación de la alarma de nivel. Por defecto, predeterminado en No.

5.11.2 Alarma mantenimiento Bomba

Se puede utilizar esta alarma como recordatorio para efectuar el mantenimiento de las bombas. Para hacerlo es preciso configurar un tiempo tras el cual el sistema se pone en alarma. La visualización de esta alarma, sólo es posibleenla consola standard, puede inhabilitarse.

Una vez efectuado el mantenimiento, hay que comunicarlo al software pulsando la tecla Mantenimiento de los tubos efectuado.

5.11.3 Alarma calibración

Se puede utilizar esta alarma como recordatorio para efectuar nuevamente la calibración. De hecho, se pueden configurar los días durante los cuales el sistema no requiere calibración. El sistema advierte cuándo se agota este tiempo, con una alarma cuya visualización puede evitarse.

Tras la calibración, apague y vuelva a encender el sistema para restablecer la situación de alarma anterior; de no ser así, esta permanece activa en la lista de alarmas.

Si la alarma sigue activa en la columna duración se visualiza un asterisco *.

6 TROUBLESHOOTING

El sistema no se enciende	 Controle el fusible en el circuito. Revise que la tensión en los bornes <i>F-N</i> sea de entre 100 y 240 VCA 50/60 Hz
La consola no se enciende	 Revise el cable de conexión y la conexión al módulo de señales.
El módulo de señales no se enciende	 Revise el cable de conexión y la conexión al módulo central.
La bomba no funciona	 En el circuito, revise que en los bornes del motor de la bomba no haya hilos desconectados. Revise que el motor no esté bloqueado. Revise que la señal de activación esté presente en el módulo de señales. Revise el programa de lavado. Revise que se haya puesto en marcha el programa en la consola. Revise que en el circuito haya por lo menos un LED rojo encendido.
La bomba es lenta	 Revise que el motor no esté bloqueado. Revise el estado del porta-rodillo. Revise la velocidad programada. Revise el estado de la válvula de retención del kit de limpieza.
La bomba no se ceba	 Revise el estado del tubo de la bomba. Revise el estado del porta-rodillo. Revise la estanqueidad del racor de aspiración. Revise el estado de la válvula de retención del kit de limpieza.
Demasiado producto químico	 Revise el tiempo y la velocidad programados.
Poco producto químico	 Revise el tiempo y la velocidad programados. Revise posibles pérdidas de producto químico en la línea de impulsión. Revise el estado de la válvula de retención del kit de limpieza.
No pasa el agua en el kit de limpieza	 Revise que la electroválvula esté conectada correctamente al borne WATER en el módulo central. Revise la programación del funcionamiento de la electroválvula. Controle el fusible en el circuito CPU (el del panel frontal del módulo central). Revise que el grifo del agua esté abierto.

7 APENDICE 1 - Programas inválidos Algunos ejemplos <u>NO VALIDOS</u>













28





Si desea insertar elbloque de instrucción en la primera columna de la integración el software AQUAware mostrara un signo de exclamación rojo porque no hay tal posibilidad. Para quitar, sólo tiene que insertar otro bloque de instrucción.

	1	2	3	4	5	6	7	-
F 1								
•								
								Н
-								
•								
5								
								•

Español

APENDICE 2 - Conexiones

Conexiones eléctricas



Conexiones hidráulicas



Español

APENDICE 3 – Ejempio programas

9.1 Ejemplo 1:

Lavadora con cuatro señales provenientes de las electroválvulas de los compartimentos: prelavado, lavado, lejía y suavizante. El programa de lavado debe llevar a cabo las siguientes operaciones:

Señal Fase **Bombas** eléctrica Bomba 1 – 10 segundos de retardo – 20 segundos Prelavado 1 Bomba 2 – 10 segundos de retardo – 15 segundos Bomba 1 – 0 segundos de retardo – 40 segundos Lavado 2 ó 3 Bomba 2 – 0 segundos de retardo – 30 segundos Lejía 4 Bomba 3 – 0 segundos de retardo – 50 segundos Suavizante 5 Bomba 4 – 0 segundos de retardo – 12 segundos

Bloques de instrucciones:





Explicación:

El primer renglón ejecuta la fase de prelavado activando las bombas 1 y 2 después de que se ha reconocido la señal 1.

El segundo y el tercer renglón ejecutan la fase de lavado activando las bombas 1 y 2 después de que se ha reconocido la señal 2 o la señal 3.

El cuarto renglón ejecuta la fase de adición de lejía activando la bomba 3 después de que se ha reconocido la señal 4.

El quinto renglón ejecuta la fase de adición de suavizante activando la bomba 4 después de que se ha reconocido la señal 5. Al terminar la dosificación, el sistema concluye el programa con el bloque END.



Los bloques timer que se encuentran en los renglones 1, 2 y 4 evitan que los renglones se ejecuten de nuevo en otras fases del mismo ciclo de lavado.

En este ejemplo no es necesario que las señales lleguen en la secuencia exacta.

rev. 2.1

Español

9.2 Ejemplo 2:

Lavadora con cinco señales provenientes de las electroválvulas de los compartimentos: prelavado, lavado, lejía y suavizante.

El programa de lavado debe llevar a cabo las siguientes operaciones:

Fase	Señal eléctrica	Bombas
Prelavado	1	Bomba 1 – 10 segundos de retardo – 20 segundos Bomba 2 – 10 segundos de retardo – 15 segundos
Lavado	2 ó 3	Bomba 1 – 0 segundos de retardo – 40 segundos Bomba 2 – 0 segundos de retardo – 30 segundos
Lejía	4	Bomba 3 – 0 segundos de retardo – 50 segundos
Suavizante	5	Bomba 4 – 0 segundos de retardo – 12 segundos

Bloques de instrucciones:



Explicación:

El primer renglón ejecuta la fase de prelavado activando las bombas 1 y 2 después de que se ha reconocido la señal 1.

El segundo y el tercer renglón, si se ha efectuado el prelavado (control bobina RL1), ejecutan la fase de lavado activando las bombas 1 y 2 después de que se ha reconocido la señal 2 o la señal 3.

El cuarto renglón, si se ha efectuado el lavado (control bobina RL2), ejecuta la fase de adición de lejía activando la bomba 3 después de que se ha reconocido la señal 4.

El quinto renglón, si se ha efectuado la adición de lejía (control bobina RL3), ejecuta la fase de adición de suavizante, activando la bomba 4 después de que se ha reconocido la señal 5; sucesivamente el sistema sale del programa mediante el bloque END.



 Los bloques timer que se encuentran en los renglones 1, 2 y 4 evitan que los renglones se ejecuten de nuevo en otras fases del mismo ciclo de lavado.

En este ejemplo <u>es necesario</u> que las señales lleguen en la secuencia exacta.

9.3 Ejemplo 3:

Lavadora con dos señales, prelavado y descarga.

El programa de lavado debe llevar a cabo las siguientes operaciones:

Fase	Señal eléctrica	Bombas
		Bomba 1 – 10 segundos de retardo – 20
Prelavado	1	segundos Bomba 2 – 10 segundos de retardo – 15
		segundos
	6	Bomba 1 - 0 segundos de retardo - 40
Lavado		segundos
Lavado		Bomba 2 – 0 segundos de retardo – 30
		segundos
Lejía	6	Bomba 3 – 0 segundos de retardo – 50
		segundos
Suavizanto	6	Bomba 4 – 0 segundos de retardo – 12
Suavizante	0	segundos

Bloques de instrucciones:



Explicación:

El primer renglón ejecuta la fase de prelavado activando la bomba 1 y sucesivamente la 2, después de que se ha reconocido la señal 1.

El segundo renglón ejecuta la fase de lavado activando la bomba 1 y sucesivamente la 2, tras cada activación de la señal 8.

El tercer renglón ejecuta la fase de adición de lejía activando la bomba 3 cada tres activaciones de la señal 8.

El cuarto renglón ejecuta la fase de adición de suavizante activando la bomba 4 tras la sexta activación de la señal 8, y sucesivamente el sistema sale del programa gracias al bloque END.



Los bloques timer que se encuentran en los renglones 1, 2 y 3 evitan que los renglones se ejecuten de nuevo en otras fases del mismo ciclo de lavado.

Español



pol

En el programa "AQUAware for Ecowash" (v. par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) cuando se abre un nuevo proyecto, por defecto se cargan los siguientes parámetros:

Pantalla configuración

- Filtro señal entrada (s): 5
- Señal de descarga: NC

Pantalla Flujo

- Funcionamento: Automático
- Modo: *Tiempo*
- Duración: 20 s.

Pantalla Programa

Modalidad: Rele

Pantalla Alarma

- Flujo: No
- Impulso por litro: 30
- Ingreso nivel: NA
- Filtro ingreso nivel (s): 5
- Salida a rele: NA
- Sonido: No
- Pausa Programa por Allarma nivel: No
- Visualización alarma: No

11 APENDICE 5 – Inicialización del sistema

SM/

11.1 Procedimiento

El procedimiento <u>debe ser aplicada</u> cada vez que se instala un nuevo sistema o despues de un reset de la memoria interna e²prom:

- a) Abrir el programa AQUAware for Eco-Wash.
- b) Conectar el PC y el sistema eco•wash.
- c) Colocar en pausa el equipo (semaforo rojo).
- d) En el menú presionar el icono para crear un nuevo proyecto o cargar uno ya existente; en el primer caso basta con seleccionar *Archivo->Nuevo*.

chivo Configuraciones Descargar/0	argar ?
Nuevo	🔜 🖕 🚖 🖓 🖿 🗐 👘 🖉 🙆 🙆 🙆
Abrir	
Guardar	A
Guardar con nombre	Hereite Demonsol Number annound Demonte Demonte Annound
Cambiar el número de lavadoras / bor	bas
Imprimir	· versión
Salida	
	Provincia
Pais	Descuento (%) 0.0 📩
Contacto Nombra	
Telefono	Fax
Email	
Mater	
IVOURS	
Sistema	
Número de	a boohaa 🔲
lavadoras [1] Pasitito	e contras. La

En el secundo caso basta con seleccionar Archivo->Abrir y





El directorio donde se guardan los datos se puede ver en **Configuraciónes->Carpeta de datos**.

- e) Hacer un *cargar completo*.
- f) Restablecer las estadísticas.

ESPLOSI/EXPLODED VIEW



		MODULO CENTRALE	
N°	Codice	Descrizione	
3	ADSP6000424	PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO	
4	ADSP6000626	DADO PG7 NERO	
5	ADSP6000453	PRESSACAVO + DADO PG11 NERO (vn)	
6	ADSP9400002	INTERRUTTORE ON-OFF CON 2 FILI COMPLETO DI CAPOCORDA FASTON FEMMINA	
7	KC02PPU0030T	CAVO 2 POLI L= 300 CON PULSANTE - ECOWASH LIGHT	
8	ADSP6000865	SK - ECOWASH LIGHT 8 MOTORI CON PRED. CONSOLE STANDARD (85-265)Vac	
9	ADSP6000705	VITE M 2,9 X 6,5 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	
10	ADSP5007073	OR - RIF. 2362 - NBR	
11	ADSP3400029	COPERCHIETTO CONNESSIONI ECOWASH LIGHT ABS BIANCO	
12	ADSP8000029L	MANOPOLA FISSAGGIO COPERCHIO POMPE PER ECOWASH	
13	JVESA13L200T	VITE ESAGONALE PER CONNETTORE BF0091P380FT L=13,2mm	
14	ADSP3400010	STAFFA FISSAGGIO A PARETE MODULO ECOWASH ABS BIANCO	
15	ADSP6000749	VITE 3X8 (TCTC) INOX A2 - SERIE HILO	36
17	ADSP5007103	GUARNIZIONE NBR A FILO D.2,62	
19	KC02PRN0055T	CAVO CON LED L.550 ROSSO NERO - ECOWASH LIGHT	
20	ADSP3400007	VITE CHIUSURA COPERCHIO CASSA ECOWASH ABS BIANCO	
22	ADSP5007194	OR - RIF. 3525 - NBR	
22	EWLAP1LS000	ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 20LT TUBO SANTOPRENE	
23	EWLAP1HS000	ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 100LT TUBO SANTOPRENE	
24	ADSP6000767	VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	
25	ADSP3400031	FORCELLA PER FISSAGGIO MODULO POMPA/COPERCHIO ECOWASH LIGHT ABS BIANCO	
26	ADSP8000196	TUBO SANTOPRENE ECOWASH 20L COMPLETO	
20	ADSP8000197	TUBO SANTOPRENE ECOWASH 100L COMPLETO	
72	ADSP8000268R	MOTORE ROTALINK - 100L PER LAVANDERIA ECOWASH - (SP3500)	
21	ADSP8000270	MOTORE 20L PER ECOWASH ALBERO D.6 24VDC	
20	ADSP3400005	VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 100LT	
28	ADSP3400004	VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 20LT	



	MODULO AUSILIARIO				
N°	Codice	Descrizione			
2	ADSP3400010	STAFFA FISSAGGIO A PARETE MODULO ECOWASH ABS BIANCO			
3	ADSP6000714	VITE M 2,9 X 13 UNI 6954 (TCTC) INOX A2			
5	ADSP5007103	GUARNIZIONE NBR A FILO D.2,62			
6	ADSP3400007	VITE CHIUSURA COPERCHIO CASSA ECOWASH ABS BIANCO			
0	EWLAP1LS000	ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 20LT TUBO SANTOPRENE			
0	EWLAP1HS000	ASSIEME POMPA ECOWASH LIGHT 100LT TUBO SANTOPRENE			
9	ADSP3400028	TAPPO MODULO POMPE ECOWASH LIGHT ABS BIANCO			
10	ADSP5007194	OR - RIF. 3525 - NBR			
11	ADSP6000767	VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2			
12	ADSP6000453	PRESSACAVO + DADO PG11 NERO (vn)			
13	ADSP6002480	CAVO LIYY 10x0,75 DIN 47100 PER ECOWASH LIGHT			
14	ADSP3400031	FORCELLA PER FISSAGGIO MODULO POMPA/COPERCHIO ECOWASH LIGHT ABS BIANCO			
15	ADSP8000196	TUBO SANTOPRENE ECOWASH 20L COMPLETO			
13	ADSP8000197	TUBO SANTOPRENE ECOWASH 100L COMPLETO			
16	ADSP8000270	MOTORE 20L PER ECOWASH ALBERO D.6 24VDC			
10	ADSP8000268R	MOTORE ROTALINK - 100L PER LAVANDERIA ECOWASH - (SP3500)			
17	ADSP3400004	VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 20LT			
1/	ADSP3400005	VETRINO PER COPERCHIO POMPA ECOWASH 100LT			
18	ADSP8000029L	MANOPOLA FISSAGGIO COPERCHIO POMPE PER ECOWASH			



	TRONCHETTO DI FLUSAGGIO				
1	A6012520	COLLETTORE 3 VIE PER KIT FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT			
2	A6012600	TAPPO COLLETTORE FILETTATO G3/4" - TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT			
3	A6012530	TAPPO COLLETTORE TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT C/FILETTO FG1/4"			
4	MB050350	PORTAGOMMA IN PLASTICA DRITTO FILETTO M. 1/4" PER TUBO D.10			
4	MB050380	PORTAGOMMA IN PLASTICA DRITTO FILETTO M. 1/4" PER TUBO D.13			
5	ADSP4000648	RONDELLA BLOCCO VRN IN -D15X29- KIT FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT			
6	A9500500	KIT VALVOLA DI NON RITORNO "VNR IN" PER VALVOLA A SFERA AQUA MIX			
7	PD3314	GUARNIZIONE CON FILTRO PER RACCORDO			
8	ADSP6000671	ELETTROVALVOLA 3/4" M/M 24VDC NC IP 67-2MT PER KIT FLUSSAGGIO ECOWASH			
9	ADSP5007106	OR - RIF. 3100 - VITON NERO			
10	ADSP5007088	OR - RIF. 2056 - DUTRAL			
11	MB010580	CAVALLOTTO FORCELLA F.3 INOX PER TRONCHETTO FLUSSAGGIO ECOWASH LIGHT			
12	A6013010	TAPPO SFIATO G1/4" - LOGO AQUA			
13	ADSP5007085	OR - RIF. 2043 - DUTRAL			
14	ADVIL000A	VALVOLA INIEZIONE ECOWASH MOD.AQUA 1/4"-8X12 PP-PTFE-DT-HAST BIANCA			
15	ADVIL100A	VALVOLA INIEZIONE ECOWASH MOD.AQUA 1/4"-8X12 PP-PTFE-VT-HAST BIANCA-NERA			



AQUA eco•wash•light

